# Upholstery Link "Lock"

## OPTION

h = 50mm
or
h = 75mm

SV-Lock glide

1.)

2.)

3.)

SV- Lock Drilling Scheme

ATTENTION!

13 | 13

38 | 34

13

13

18

5

Ø12

Ø10

Ø5

3

15

Ø26

Ø53

Ø89

43

Z

Z

180

X

Y

	X	Y	Z
TYP A	120	240	60
TYP B	140	260	70

Recommended Screw:
"Spax S", Pan Head Ø4.5x30mm